




CURLY

Seria

Curly to seria naczyń, wśród których znajdziesz wszystko czego potrzebujesz, aby urządzić doskonałe przyjęcie na świeżym powietrzu, wesołe Kinder Party, a także spotkanie ze znajomymi. Wysoka jakość i wyjątkowe wzornictwo idą w parze z funkcjonalnością poszczególnych elementów. Naczynia odporne na wysokie i niskie temperatury, nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej, mycia w zmywarce oraz przechowywania w lodówce. W skład serii wchodzi talerze obiadowe oraz miski w trzech różnych wielkościach.

Zastosowanie:

kompletna zastawa obiadowa, pojedyncze naczynia mogą służyć do wyłożenia ciast, owoców i przekąsek, doskonała w domu i w plenerze.



czerwony



zielony



niebieski



miętowy



żółty

CURLY	Talerz głęboki 23,5cm	Talerz płaski 23,5cm	Miska poj. 350 ml	Miska poj. 2,4l	Miska poj. 2,6l
kolor	kod				
czerwony	5604	5596	5612	5620	5588
zielony	5605	5597	5613	5621	5589
niebieski	5606	5598	5614	5622	5590
miętowy	5607	5599	5615	5623	5591
żółty	5608	5600	5616	5624	5592
 Opakowanie zbiorcze	160 szt.	184 szt.	366 szt.	50 szt.	48 szt.

